

LEGINSTRUCTIE VOOR VERLIJMDE PLAATSING VAN PARKET

BENODIGDHEDEN

Een (rubber) hamer en aanslagblokje, rolmaat of duimstok, winkelhaak, potlood, decoupeerzaag, afkortzaag, lijm en aangepaste lijmkam, lichtvochtige poetsdoek, hielijzer, touw, afstandklosjes van ± 10 mm. Eventueel materiaal om voor te strijken en/of egaliseren.

ONDERGRONDVOORBEREIDING

Op het moment dat de parketlegger tot plaatsing overgaat aanvaardt hij de ondergrond en wordt hij verantwoordelijk gesteld voor zijn werk. Aangezien de staat van de ondergrond doorslaggevend is voor een succesvolle verlijming is het belangrijk deze grondig te onderzoeken. (Zie hfdst. Plaatsingsvoorwaarden).

Wanneer de ondergrond droog en stabiel bevonden wordt, kan men hierop rechtstreeks verlijmen. Om een optimale hechting en een beter rendement te bekomen is het raadzaam de ondervloer te behandelen met het gepaste voorstrijkmiddel.

Wanneer de ondergrond een te hoog restvochtpercentage heeft, kan dit opgelost worden door een epoxy restvochtscherm aan te brengen. Wanneer de ondergrond te oneffen is, dient men deze eerst te egaliseren. Een egaline wordt steeds voorafgegaan door een voorstrijkmiddel.

ACCLIMATISEREN, CONTROLEREN EN MENGEN

Voor het leggen moeten zowel de lijm als de vloerdelen en eventueel de ondervloer en de plinten minimaal 48 uur geacclimatiseerd worden in de ruimte waarin u het parket gaat plaatsen. Laat de vloerdelen hiervoor in hun dampdoorlatende verpakking en leg ze plat op de grond. Stapel niet tegen een buitenmuur. De relatieve luchtvochtigheid van de ruimte moet ± 55 % bedragen en de temperatuur dient tussen de 18 en 22 °C te zijn.

Na het acclimatiseren mogen de vloerdelen uitgepakt worden. Controleer hierbij elke plank op beschadigingen. Vloerdelen waarin u een fout ontdekt dient u apart te houden en mogen niet verwerkt worden. Na deze controle is het interessant om vloerdelen uit verschillende pakken te vermengen, zo worden kleur- en structuurverschillen tot een minimum herleid.

HET PLAATSEN VAN DE VLOER

Iedere houten vloer werkt. U dient tussen de muur en de vloer een zwelnaad van minimum 10 mm vrij te houden. Ook bij dorpels, kozijnen, leidingen e.d. dient u een zwelnaad van min. 10 mm te respecteren.

Plaats om de 40 cm tegen de muur een afstandklosje van tenminste 10 mm. Leg de eerste rij vloerdelen met de tand tegen de afstandklosjes aan. Meet de lengte van het laatste paneel van de rij, teken af met een winkelhaak en zaag het op maat. Neem vervolgens de panelen van deze rij terug weg en zaag de tand over de volledige lengte weg. Plaats opnieuw de eerste rij met de (verwijderde) tandkant tegen de afstandklosjes aan. Plaats nu de volgende twee rijen. Het laatste paneel van de rij plaatst u met het hielijzer. Controleer met touwtjes of de rijen recht

liggen. Als ze recht liggen kunt u ze gaan verlijmen. Breng de lijm aan op de dek-of houten ondervloer met de geschikte spatel. Om goed gevormde rijmrollen te krijgen wordt de lijmspatel onder een hoek gehouden. Afhankelijk van de open tijd en de grootte van de vloerelementen lijm je nooit meer oppervlakte in dan nodig om 2 tot 5 stroken te plaatsen. Leg de vloerdelen in het natte lijmbed en schuif of klop ze tegen elkaar tot geen voeg meer zichtbaar is. (Volvlakkig verlijmde vloerdelen worden niet bijkomend in de tand en groef verlijmd!). Overtollige lijmresten onmiddellijk verwijderen met een vochtige doek. Daarna dien je de vloerdelen op de ondergrond aan te drukken om een zo groot mogelijk contactoppervlak tussen het element en de ondergrond te bekomen (bv met zandzakken).

ONDERHOUD EN AFWERKING

De wachttijd alvorens de verdere afwerking aan te vatten varieert van 24 tot 48 uur. (Vraag de technische fiches van de lijm op). Indien u een industrieel afgewerkte vloer heeft geplaatst is het raadzaam om deze onmiddellijk te behandelen met een onderhoudsproduct. Uw werk zal mooier ogen en beter beschermd zijn tijdens het aanbrengen van meubels e.d. .